Size:105 x145mm

Portable PowerBank

Instruction Manual

GP322A

COVER

GP322A

Portable PowerBank

Instruction Manual

Specifications

Input	5V DC 700mA
Output	5V DC 500mA
Battery capacity	2600mAh
Charging Time	5-6 hours
Operating Temperature	0°C - 40°C
Dimensions	105 x 45 x 14mm
Charging Type	5 - 6 hours with Micro USB port
Weight	50 g

Specifications are subject to change without notice.

Charging and discharging the Portable PowerBank

During Charging, the LED displayed on the front side of the Portable PowerBank will light up.

Testing battery status

Battery status	LED indicator	Remarks
Full	Three LED on	
Good	Three LED on	
Medium	Two LED on	
Low	One LED on	
Very Low	LED blinking	Need to be recharged
No power	No LED	Need to be recharged

P1

Portable PowerBank Features

- Equipped with 2600mAh Li-ion battery
- Ultra-thin and lightweight
- Ultra-thin and lightweight design
- Safety protection
- Short circuit protection
- Over current voltage protection
- Over charge protection
- Over power protection

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

Operating Instructions

Charging your Portable PowerBank

1. Plug the micro USB connector into the charging port on the Portable PowerBank. Plug the USB connector into a USB port on a PC or into a USB wall charger (e.g. 1 or 2 ampere or about 1000 ampere USB wall charger).
2. Charge for 5 - 6 hours.
3. Wait for the LED to turn off.
4. 5V DC 0.5A 1A or 2A charging is compatible.
5. Charge your Portable PowerBank every 3 months.

Charging other electronic devices

1. Plug the micro USB connector into the charging port on the Portable PowerBank. Also connect another end of the USB cable to your electronic device. Ensure that the Portable PowerBank is connected to your electronic device by charging 5V.
2. Charge for 5 - 6 hours. Depending on the battery capacity and power level of your electronic device, it may take longer than 5 - 6 hours for the charging cycle.
3. Wait for the LED to turn off. Disconnect the cable from the charging cable.
4. Disconnect the cable from the Portable PowerBank. Disconnect the cable from your electronic device.
5. Charge your Portable PowerBank every 3 months.

Note: If the LED does not light up when you turn the button on the front side, The LED indicator may be damaged or the battery is low.

Caution

1. It is critical for the battery to become warm during charging and it will be warm after charging. Do not charge in a hot place.
2. Please recharge the Portable PowerBank every 3 months to ensure the battery is not damaged.
3. Do not use the Portable PowerBank in place with high humidity, high temperature or high pressure.

Caution

1. Do not charge the GP Portable PowerBank when it is powering your electronic device.
2. Do not charge the GP Portable PowerBank in a place with high temperature or in a place with high humidity.
3. Do not use the GP Portable PowerBank in a place with high pressure.
4. Do not charge the GP Portable PowerBank with other power banks.
5. Do not charge the GP Portable PowerBank with other power banks.
6. Do not charge the GP Portable PowerBank with other power banks.
7. The capacity of the GP Portable PowerBank will be reduced after the initial charge.
8. Do not use the GP Portable PowerBank in a place with high humidity.
9. Keep away from high voltage electrics.
10. Do not use the GP Portable PowerBank in a place with high humidity.
11. The capacity of the GP Portable PowerBank will be reduced after the initial charge.
12. Do not use the GP Portable PowerBank in a place with high humidity.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

P2

Portable PowerBank Funktionen

- Ausgerüstet mit 2600mAh Li-Ion Akku
- Ultra-flach und leichtgewichtig
- Ultra-flach und leichtgewichtig
- Sicherheitsschutz
- Kurzschlussschutz
- Überstromspannungsschutz
- Überladungsschutz
- Überstromschutz

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der erste Benutzung. Heben Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf.

Bedienungsanleitung

Laden Ihrer Portable PowerBank

1. Stecken Sie den Micro USB Stecker in den Ladeanschluss Ihrer Portable PowerBank. Stecken Sie den USB Stecker in einen USB Port (Computer) oder in ein USB Ladegerät (1 oder 2 Ampere oder ca. 1000 Ampere USB Ladegerät).
2. Laden Sie für 5 - 6 Stunden.
3. Warten Sie bis die LED erlischt.
4. 5V DC 0.5A 1A oder 2A Ladegerät kompatibel.
5. Laden Sie Ihre Portable PowerBank alle 3 Monate.

Laden von anderen elektronischen Geräten

1. Stecken Sie den Micro USB Stecker in den Ladeanschluss Ihrer Portable PowerBank. Verbinden Sie das andere Ende des USB Kabels mit Ihrem elektronischen Gerät. Stellen Sie sicher, dass Ihre Portable PowerBank mit Ihrem elektronischen Gerät 5V Ladegerät verbunden ist.
2. Laden Sie für 5 - 6 Stunden. Abhängig von der Akkukapazität und Ihrem Gerät kann der Ladezyklus länger als 5 - 6 Stunden dauern.
3. Warten Sie bis die LED erlischt. Trennen Sie das Ladekabel.
4. Trennen Sie das Kabel von Ihrer Portable PowerBank. Trennen Sie das Kabel von Ihrem elektronischen Gerät.
5. Laden Sie Ihre Portable PowerBank alle 3 Monate.

Hinweis: Wenn die LED nicht leuchtet, wenn Sie den Knopf auf der Vorderseite drücken, ist die LED Anzeige beschädigt oder der Akku ist leer.

Achtung

1. Es ist wichtig, dass der Akku während des Ladens warm wird und nach dem Laden warm bleibt. Laden Sie nicht an einem heißen Ort.
2. Laden Sie Ihre Portable PowerBank alle 3 Monate, um sicherzustellen, dass der Akku nicht beschädigt wird.
3. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hohem Druck, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Achtung

1. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht während Sie Ihr Gerät damit versorgen.
2. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
3. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hohem Druck.
4. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht mit anderen Powerbanks.
5. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht mit anderen Powerbanks.
6. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht mit anderen Powerbanks.
7. Die Kapazität Ihrer Portable PowerBank wird nach dem ersten Laden reduziert.
8. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
9. Halten Sie Ihre Portable PowerBank von Hochspannungsleitungen fern.
10. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
11. Die Kapazität Ihrer Portable PowerBank wird nach dem ersten Laden reduziert.
12. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei, die für die Einhaltung verantwortlich ist, genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu betreiben, ungültig machen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es zu schädlichen Interferenzen in Funkkommunikationen führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen in Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ausschalten und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Stromkreis an, der nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker.

P3

Eigenschaften Portable PowerBank Ladegerät

- Ausgerüstet mit 2600mAh Li-Ion Akku
- Ultra-flach und leichtgewichtig
- Ultra-flach und leichtgewichtig
- Sicherheitsschutz
- Kurzschlussschutz
- Überstromspannungsschutz
- Überladungsschutz
- Überstromschutz

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der erste Benutzung. Heben Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf.

Bedienungsanleitung

Laden Ihrer Portable PowerBank

1. Stecken Sie den Micro USB Stecker in den Ladeanschluss Ihrer Portable PowerBank. Stecken Sie den USB Stecker in einen USB Port (Computer) oder in ein USB Ladegerät (1 oder 2 Ampere oder ca. 1000 Ampere USB Ladegerät).
2. Laden Sie für 5 - 6 Stunden.
3. Warten Sie bis die LED erlischt.
4. 5V DC 0.5A 1A oder 2A Ladegerät kompatibel.
5. Laden Sie Ihre Portable PowerBank alle 3 Monate.

Laden von anderen elektronischen Geräten

1. Stecken Sie den Micro USB Stecker in den Ladeanschluss Ihrer Portable PowerBank. Verbinden Sie das andere Ende des USB Kabels mit Ihrem elektronischen Gerät. Stellen Sie sicher, dass Ihre Portable PowerBank mit Ihrem elektronischen Gerät 5V Ladegerät verbunden ist.
2. Laden Sie für 5 - 6 Stunden. Abhängig von der Akkukapazität und Ihrem Gerät kann der Ladezyklus länger als 5 - 6 Stunden dauern.
3. Warten Sie bis die LED erlischt. Trennen Sie das Ladekabel.
4. Trennen Sie das Kabel von Ihrer Portable PowerBank. Trennen Sie das Kabel von Ihrem elektronischen Gerät.
5. Laden Sie Ihre Portable PowerBank alle 3 Monate.

Hinweis: Wenn die LED nicht leuchtet, wenn Sie den Knopf auf der Vorderseite drücken, ist die LED Anzeige beschädigt oder der Akku ist leer.

Achtung

1. Es ist wichtig, dass der Akku während des Ladens warm wird und nach dem Laden warm bleibt. Laden Sie nicht an einem heißen Ort.
2. Laden Sie Ihre Portable PowerBank alle 3 Monate, um sicherzustellen, dass der Akku nicht beschädigt wird.
3. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hohem Druck, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Achtung

1. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht während Sie Ihr Gerät damit versorgen.
2. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
3. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hohem Druck.
4. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht mit anderen Powerbanks.
5. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht mit anderen Powerbanks.
6. Laden Sie Ihre Portable PowerBank nicht mit anderen Powerbanks.
7. Die Kapazität Ihrer Portable PowerBank wird nach dem ersten Laden reduziert.
8. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
9. Halten Sie Ihre Portable PowerBank von Hochspannungsleitungen fern.
10. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
11. Die Kapazität Ihrer Portable PowerBank wird nach dem ersten Laden reduziert.
12. Benutzen Sie Ihre Portable PowerBank nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei, die für die Einhaltung verantwortlich ist, genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu betreiben, ungültig machen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es zu schädlichen Interferenzen in Funkkommunikationen führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen in Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ausschalten und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Stromkreis an, der nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker.

P4

Portable PowerBank Funktionen

- Ausgerüstet mit 2600mAh Li-Ion Akku
- Ultra-flach und leichtgewichtig
- Ultra-flach und leichtgewichtig
- Sicherheitsschutz
- Kurzschlussschutz
- Überstromspannungsschutz
- Überladungsschutz
- Überstromschutz

Läs bruksanvisningen grundligt för bruk. Ska bruksanvisningen för framtida bruk.

Bruksanvisning

Ladda din Portable PowerBank

1. Anslut micro USB-kontakten till den Portable PowerBank. Anslut USB-kontakten till en USB-port (dator) eller en USB-laddare (1 eller 2 ampere eller ca. 1000 ampere USB-laddare).
2. Ladda i 5 - 6 timmar.
3. Vänta tills LED-lampan slocknar.
4. 5V DC 0.5A 1A eller 2A laddare kompatibel.
5. Ladda din Portable PowerBank var 3:e månad.

Ladda andra elektronisk enheter

1. Anslut micro USB-kontakten till den Portable PowerBank. Anslut USB-kabeln till din elektronisk enhet. Se till att din Portable PowerBank är ansluten till din elektronisk enhet med 5V laddning.
2. Ladda i 5 - 6 timmar. Beroende på batterikapacitet och din enhet kan det ta längre tid än 5 - 6 timmar för laddningen att slutföras.
3. Vänta tills LED-lampan slocknar. Koppla ur laddningskabeln.
4. Koppla ur kabeln från din Portable PowerBank. Koppla ur kabeln från din elektronisk enhet.
5. Ladda din Portable PowerBank var 3:e månad.

Om LED-lampan inte lyser när du trycker på knappen på framsidan, kan LED-lampan ha blivit skadad eller batteriet är tomt.

Varning

1. Det är viktigt att batteriet blir varmt under laddning och det blir varmt efter laddning. Ladda inte på en varm plats.
2. Ladda din Portable PowerBank var 3:e månad för att säkerställa att batteriet inte skadas.
3. Använd inte din Portable PowerBank i en miljö med hög luftfuktighet, hög temperatur eller hög luftfuktighet.

Varning

1. Ladda inte din GP Portable PowerBank när den ska ge ström till din elektronisk enhet.
2. Ladda inte din GP Portable PowerBank i en miljö med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
3. Använd inte din GP Portable PowerBank i en miljö med hög luftfuktighet.
4. Ladda inte din GP Portable PowerBank med andra powerbanks.
5. Ladda inte din GP Portable PowerBank med andra powerbanks.
6. Ladda inte din GP Portable PowerBank med andra powerbanks.
7. Din GP Portable PowerBank kommer att minskas efter den initiala laddningen.
8. Ladda inte din GP Portable PowerBank i en miljö med hög luftfuktighet.
9. Ladda inte din GP Portable PowerBank i en miljö med hög luftfuktighet.
10. Ladda inte din GP Portable PowerBank i en miljö med hög luftfuktighet.
11. Din GP Portable PowerBank kommer att minskas efter den initiala laddningen.
12. Ladda inte din GP Portable PowerBank i en miljö med hög luftfuktighet.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är underställd de två villkoren: (1) Denna enhet kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Varning: Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på, bör användaren uppmuntras att försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.
- Ökade avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som inte är kopplat till samma krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta din leverantör eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

P5

Kenmerken van de Compacte Portable PowerBank

- Uitgerust met 2600mAh Li-Ion Accu
- Ultra-dun en lichtgewicht
- Ultra-dun en lichtgewicht
- Veiligheidsbeschermingen
- Kortsluitbeschermingen
- Overspanningsbeschermingen
- Overladingsbeschermingen
- Overstroombeschermingen

Lees de instructies aandachtig voor u ze gebruikt. Bewaar de instructies voor latere consultatie.

Instructies de functionaliteiten

Uw Portable PowerBank opladen

1. Sluit de micro USB-connector aan op de oplaadpoort van uw Portable PowerBank. Sluit de USB-connector aan op een USB-poort op uw PC of op een USB-lader (1 of 2 ampère of ongeveer 1000 ampère USB-lader).
2. Laden 5 - 6 uur.
3. Wacht tot de LED-lampje uitgaat.
4. 5V DC 0.5A 1A of 2A lader compatibel.
5. Laad uw Portable PowerBank om de 3 maanden op.

Andere elektronische apparaten opladen

1. Sluit de micro USB-connector aan op de oplaadpoort van uw Portable PowerBank. Sluit de andere kant van de USB-kabel aan op uw elektronisch apparaat. Zorg ervoor dat uw Portable PowerBank aan uw elektronisch apparaat 5V laden.
2. Laden 5 - 6 uur. Afhankelijk van de batterijcapaciteit en uw apparaat kan de oplaadcyclus langer dan 5 - 6 uur duren.
3. Wacht tot de LED-lampje uitgaat. Ontkoppel de oplaadkabel van de oplaadkabel.
4. Ontkoppel de kabel van uw Portable PowerBank. Ontkoppel de kabel van uw elektronisch apparaat.
5. Laad uw Portable PowerBank om de 3 maanden op.

Opmerking: Als de LED-lampje niet aan gaat wanneer u de knop op de voorkant aanzet, kan de LED-indicator beschadigd zijn of is de batterij leeg.

Voorzichtig

1. Het is cruciaal dat de batterij warm wordt tijdens het laden en dat ze warm blijft na het laden. Laad niet op een heet plaatsje.
2. Laad uw Portable PowerBank om de 3 maanden op om ervoor te zorgen dat de batterij niet beschadigd.
3. Gebruik uw Portable PowerBank niet op een plaats met hoge vochtigheid, hoge temperatuur of hoge druk.

Voorzichtig

1. Laad uw GP Portable PowerBank niet op terwijl u uw elektronisch apparaat van stroom voorziet.
2. Laad uw GP Portable PowerBank niet op een plaats met hoge temperatuur of hoge vochtigheid.
3. Gebruik uw GP Portable PowerBank niet op een plaats met hoge druk.
4. Laad uw GP Portable PowerBank niet op met andere powerbanks.
5. Laad uw GP Portable PowerBank niet op met andere powerbanks.
6. Laad uw GP Portable PowerBank niet op met andere powerbanks.
7. De capaciteit van uw GP Portable PowerBank zal verminderen na de eerste oplading.
8. Gebruik uw GP Portable PowerBank niet op een plaats met hoge vochtigheid.
9. Houd uw GP Portable PowerBank weg van hoogspanningsapparaten.
10. Gebruik uw GP Portable PowerBank niet op een plaats met hoge vochtigheid.
11. De capaciteit van uw GP Portable PowerBank zal verminderen na de eerste oplading.
12. Gebruik uw GP Portable PowerBank niet op een plaats met hoge vochtigheid.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking ervan is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om redelijk beschermingen te bieden tegen schadelijke interferentie in een woninginstallatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie in radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal plaatsvinden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te proberen te corrigeren door middel van een of meer van de volgende maatregelen:

- Herpositioneer of verplaats de ontvangantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een circuit dat niet is aangesloten op het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.

P6

Kompaktowy zasilacz Portable PowerBank

- Wyposażony w akumulator Li-Ion 2600mAh
- Ultracienki i lekki
- Ultracienki i lekki
- Zabezpieczenie przed zwarciem
- Zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać instrukcję. Zachować instrukcję na przyszłość.

Instrukcja obsługi

Ładowanie zasilacza Portable PowerBank

1. Podłączyć wtyczkę micro USB do gniazda ładowania zasilacza Portable PowerBank. Podłączyć wtyczkę USB do portu USB komputera lub do ładowarki USB (1 lub 2 ampery lub ok. 1000 ampery ładowarka USB).
2. Ładować przez 5 - 6 godzin.
3. Poczekać aż dioda LED zgaśnie.
4. 5V DC 0.5A 1A lub 2A ładowarka kompatybilna.
5. Ładować zasilacz Portable PowerBank co 3 miesiące.

Ładowanie innych urządzeń elektronicznych

1. Podłączyć wtyczkę micro USB do gniazda ładowania zasilacza Portable PowerBank. Podłączyć drugi koniec kabla USB do urządzenia elektronicznego. Upewnić się, że zasilacz Portable PowerBank jest podłączony do urządzenia elektronicznego z ładowaniem 5V.
2. Ładować przez 5 - 6 godzin. Ładowanie może potrwać dłużej niż 5 - 6 godzin w zależności od pojemności akumulatora i urządzenia.
3. Poczekać aż dioda LED zgaśnie. Odłączyć kabel ładowania.
4. Odłączyć kabel od zasilacza Portable PowerBank. Odłączyć kabel od urządzenia elektronicznego.
5. Ładować zasilacz Portable PowerBank co 3 miesiące.

Uwaga: Jeśli dioda LED nie zapala się po naciśnięciu przycisku na przedniej stronie, dioda LED może być uszkodzona lub akumulator jest rozładowany.

Ostrzeżenia

1. Ładowanie akumulatora powoduje jego nagrzewanie się i po ładowaniu pozostaje ciepły. Nie ładować w miejscach o wysokiej temperaturze.
2. Ładować zasilacz Portable PowerBank co 3 miesiące, aby akumulator nie ulegał uszkodzeniu.
3. Nie używać zasilacza Portable PowerBank w miejscach o wysokiej wilgotności, wysokiej temperaturze lub wysokim ciśnieniu.

Ostrzeżenia

1. Nie ładować zasilacza GP Portable PowerBank w czasie zasilania urządzenia.
2. Nie ładować zasilacza GP Portable PowerBank w miejscach o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
3. Nie używać zasilacza GP Portable PowerBank w miejscach o wysokim ciśnieniu.
4. Nie ładować zasilacza GP Portable PowerBank innymi zasilaczami.
5. Nie ładować zasilacza GP Portable PowerBank innymi zasilaczami.
6. Nie ładować zasilacza GP Portable PowerBank innymi zasilaczami.
7. Pojemność zasilacza GP Portable PowerBank zmniejszy się po pierwszym ładowaniu.
8. Nie używać zasilacza GP Portable PowerBank w miejscach o wysokiej wilgotności.
9. Nie zbliżać zasilacza GP Portable PowerBank do urządzeń wysokiego napięcia.
10. Nie używać zasilacza GP Portable PowerBank w miejscach o wysokiej wilgotności.
11. Pojemność zasilacza GP Portable PowerBank zmniejszy się po pierwszym ładowaniu.
12. Nie używać zasilacza GP Portable PowerBank w miejscach o wysokiej wilgotności.

Urządzenie spełnia wymogi części 15 Zasad FCC. Działanie urządzenia jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami: (1) Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń, oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone w sposób jednoznaczny przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za spełniające ograniczenia dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może wypromieniować energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użyte zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik zachęca się do spróbowania skorygowania zakłóceń przez jedno lub kilka z poniższych działań:

- Zmiana ustawienia lub przestawienie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dealerem lub doświadczonym radiowcem/telewizjerem.

P7

Kompaktní napájecí Portable PowerBank

- Vybaveno 2600mAh Li-Ion baterií
- Ultra-tenké a lehké
- Ultra-tenké a lehké
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti přebití
- Ochrana proti přetížení

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Návod k obsluze

Nabíjení vašeho Portable Power Pack

1. Připojte konektor micro USB do nabíjecího portu vašeho Portable PowerBank. Připojte konektor USB do portu USB (PC) nebo do nabíjecí USB (1 ampér nebo přibližně 1000 ampér nabíjecí USB).
2. Nabíjejte 5 - 6 hodin.
3. Počkejte, až LED dioda zhasne.
4. 5V DC 0.5A 1A nebo 2A nabíjecí kompatibilní.
5. Nabíjejte vaši Portable PowerBank každé 3 měsíce.

Nabíjení jiných elektronických zařízení

1. Připojte konektor micro USB do nabíjecího portu vašeho Portable PowerBank. Druhý konec kabelu USB připojte k vašemu elektronickému zařízení. Ujistěte se, že vaše Portable PowerBank je připojena k vašemu elektronickému zařízení s nabíjením 5V.
2. Nabíjejte 5 - 6 hodin. Vzhledem k kapacitě baterie a vašemu zařízení může nabíjecí cyklus trvat déle než 5 - 6 hodin.
3. Počkejte, až LED dioda zhasne. Odpojte nabíjecí kabel.
4. Odpojte kabel od vaší Portable PowerBank. Odpojte kabel od vašeho elektronického zařízení.
5. Nabíjejte vaši Portable PowerBank každé 3 měsíce.

Poznámka: Pokud LED dioda nesvítí, když zapnete tlačítko na přední straně, LED indikátor je poškozen nebo je baterie vybitá.

Varování

1. Je důležité, aby se baterie při nabíjení zahřívala a po nabití zůstala teplá. Nenabíjejte na horkém místě.
2. Nabíjejte vaši Portable PowerBank každé 3 měsíce, abyste zajistili, že baterie není poškozena.
3. Nepoužívejte vaši Portable PowerBank na místech s vysokou vlhkostí, vysokou teplotou nebo vysokým tlakem.

Varování

1. Nenabíjejte GP Portable PowerBank, když napájíte vaše zařízení.
2. Nenabíjejte GP Portable PowerBank na místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
3. Nepoužívejte GP Portable PowerBank na místech s vysokým tlakem.
4. Nenabíjejte GP Portable PowerBank jinými zdroji.
5. Nenabíjejte GP Portable PowerBank jinými zdroji.
6. Nenabíjejte GP Portable PowerBank jinými zdroji.
7. Kapacita vaší GP Portable PowerBank se po prvním nabití sníží.
8. Nepoužívejte GP Portable PowerBank na místech s vysokou vlhkostí.
9. Udržujte GP Portable PowerBank mimo vysokonapěťové elektrické vedení.
10. Nepoužívejte GP Portable PowerBank na místech s vysokou vlhkostí.
11. Kapacita vaší GP Portable PowerBank se po prvním nabití sníží.
12. Nepoužívejte GP Portable PowerBank na místech s vysokou vlhkostí.

Toto zařízení vyhovuje části 15 Pravidel FCC. Provoz je podmíněn dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nemůže způsobovat rušivé vlivy, a (2) toto zařízení musí přijímat veškerá rušivá vlivy, včetně rušivých vlivů, které mohou způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu proti rušivým vlivům v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může rušivě ovlivňovat radiokomunikace. Není však zaručeno, že k rušivým vlivům v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení rušivě ovlivňuje příjem rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel by se měl pokusit rušivé vlivy odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změna orientace nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Konzultace s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

P8

Kompaktowy zasilacz Portable PowerBank

- Wyposażony w akumulator Li-Ion 2600mAh
- Ultracienki i lekki
- Ultracienki i lekki
- Zabezpieczenie przed zwarciem
- Zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać instrukcję. Zachować instrukcję na przyszłość.

Instrukcja obsługi

Ładowanie zasilacza Portable Power Pack

1. Podłączyć wtyczkę micro USB do ładowania zasilacza Portable PowerBank. Podłączyć wtyczkę USB do portu USB komputera lub do ładowarki USB (1 ampere lub ok. 1000 ampere ładowarka USB).
2. Ładować przez 5 - 6 godzin.
3. Poczekać aż dioda LED zgaśnie.
4. 5V DC 0.5A 1A lub 2A ładowarka kompatybilna.
5. Ładować zasilacz Portable PowerBank co 3 miesiące.

Ładowanie innych urządzeń elektronicznych

1. Podłączyć wtyczkę micro USB do ładowania zasilacza Portable PowerBank. Drugi koniec kabla USB podłączyć do urządzenia elektronicznego. Upewnić się, że zasilacz Portable PowerBank jest podłączony do urządzenia elektronicznego z ładowaniem 5V.
2. Ładować przez 5 - 6 godzin. Ładowanie może potrwać dłużej niż 5 - 6 godzin w zależności od pojemności akumulatora i urządzenia.
3. Poczekać aż dioda LED zgaśnie. Odłączyć kabel ładowania.
4. Odłączyć kabel od zasilacza Portable PowerBank. Odłączyć kabel od urządzenia elektronicznego.
5. Ładować zasilacz Portable PowerBank co 3 miesiące.

Uwaga: Jeśli dioda LED nie zapala się po naciśnięciu przycisku na przedniej stronie, dioda LED może być usz