PB570_NEU Manual

PB570

GP PowerBank

Instruction Manual

Charging Time

	Size	Capacity	Charging Time (hrs)
GP NiMH	AA	2100 series ~ 2700 series (min.2000mAh) ~ (min.2600mAh)	5,5 ~ 7,0
		1300 series ~ 1800 series (min.1300mAh) ~ (min.1800mAh)	3,5 ~ 5,0
	AAA	650 series ~ 950 series (min.650mAh) ~ (min.950mAh)	4,5 ~ 6,5

Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
	AA / AAA	AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	DC 2.8V	400	160	40	40

LED Indications

Condition	LED Indicator
Power connected but without battery	LED Off
Charging in Progress	Slow pulsing LED
Fully charged and switched to trickle charge	LED On
Bad / Primary battery	Fast blinking LED

1210012016 NEU_PB570

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

N'oublie pas de jeter ton appareil électrique dans les différentes municipales sans tri. Utiliser des solutions de tri. Contacter votre centre de renseignements officiel local pour obtenir la liste des solutions de collecte disponibles. Si des appareils électriques sont jetés dans la nature ou dans des décharges sauvages, cela peut entraîner la fuite et le ruissellement de substances dangereuses dans le sol. Ces substances peuvent ensuite se retrouver dans la chaîne alimentaire et mettre en péril la santé et le bien-être des personnes.

Elektrische apparaten niet als ongesorteerd gemeentelijk afval weggooien, maar aparte inzamelsystemen gebruiken. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of in de natuur, kan de bodem vervuilen en kan de voedselketen worden aangetast, wat je gezondheid en welzijn kan schaden.

Elektrische apparaten niet als ongesorteerd huishoudelijk afval weggooien, maar gebruik maken van aparte inzamelsystemen. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of in de natuur, kan de bodem vervuilen en kan de voedselketen worden aangetast, wat je gezondheid en welzijn kan schaden.

Elektrische Geräte nicht als unsortiertes Hausmüll entsorgen, sondern getrennte Sammelsysteme nutzen. Wende dich an die zuständige Behörde, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder in der Natur entsorgt werden, können Schadstoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, wodurch deine Gesundheit und dein Wohlbefinden beeinträchtigt werden können.

Elektrische apparaten niet als ongesorteerd huishoudelijk afval weggooien, maar aparte inzamelsystemen gebruiken. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of in de natuur, kan de bodem vervuilen en kan de voedselketen worden aangetast, wat je gezondheid en welzijn kan schaden