




Instruction Manual



Charging Time

	Size	Capacity (mAh / series)	Charging Time (hours)
GP NiMH	2100 series (min.2000mAh)	~ 2600 series (min.2600mAh)	12 ~ 15.5
AA	1300 series (min.1300mAh)	~ 1800 series (min.1800mAh)	8 ~ 11
AAA	650 series (min.650mAh)	~ 950 series (min.950mAh)	8 ~ 11.5

12/2012/16 EU/PS50

Specifications

	UL Plug	BS Plug	GS Plug
Input voltage	120V AC	230V AC	230V AC
Output voltage		2.8V	
Charging current		200mA (AA) / 100mA (AAA)	

Oδηγίες φόρτισης

- Συνδέστε τον φορητό αποθεματικό με την παροχή ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε επεκτάκιδα καλώδια.
- Μπορεί να φορτίσεται μόνο μπαταρίες GP NiMH σε ζύγιο. Μεγάλη δύναται AA και AAA μπαταρίων να φορτίσουν ταυτόχρονα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον φορητό σύμφωνα με την πολικότητα. Αποφύγετε ανάποδη πολικότητα.
- Μην φορτίσετε μπαταρίες ίδιου μετρίου αλλά διαφορετικής χωρητικότητας.
- Οι κοινές ενεργεικότητες λογικές δε παραπέντων ανέμενες κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μόνο άνω αποδεύτηκε το φορητό ή μαρτυρήθηκαν οι μπαταρίες θα ισχύσουν από την φόρτιση.

Προσοχή

- Οι κοινές γειτονιές μπαταρίες χρειάζονται τουλάχιστον 2 με 3 επαναφορτίσεις για έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση.
- Εάν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιήθηκαν για παραπάνω από 1 εβδομάδα πάντα να τις επαναφορτίσετε πριν τη χρήση τους.
- Μην βρίσκετε τον φορητό στη ράχη, χόνι ή ξεριάς καταστάσες.
- Φορητός μόνο μπαταρίες GP Nickel Metal Hidro. Αλλού τύπου μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Μην τοποθετήστε μπαταρίες άλλων τύπων όπως αλκαλικές, άθιου κα. στον φορητό.
- Απομακρύντε τις μπαταρίες από τον φορητό εάν δεν προκειται για την χρησιμοποίηση για αρκετό καιρού.
- Μην βρίσκετε, κατέ ή απομακρύνετε τον φορητό και τις μπαταρίες.
- Εάν η απόδοση των μπαταριών δεγχθεί αισθητά τότε πρέπει να τις αντικαταστήσετε.
- Ο φορητός πρέπει πάντα να διέχει τη φόρτιση για να είναι τοποθετημένης οριζόντια ή κάθετα.
- Θερμοκρασία φύλαξης μπαταρίας: 0°C έως 35°C
- Ο φορητός δεν είναι προηγμένος για χρήση από στόμα με μειωμένη αντίληψη και παιδιά επτά και από επιλεκτικό άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

Φόρτιση κοντάνιας επαναφορτίσεων μπαταριών GP NiMH

GP NiMH

- Για κοινές γειτονιές χρειάζονται 2 με 3 κυκλούς φόρτισης/χρήσης για να έχουν τη καλύτερη απόδοση.
- Εάν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιήθηκαν για παραπάνω από 1 εβδομάδα πάντα να τις επαναφορτίσετε πριν τη χρήση τους.
- Αι οι μπαταρίες αποθηκεύονται για περισσότερο από 1 εβδομάδα χρειάζονται επαναφορτίση πριν τη χρήση.

Για φόρτιση νέας γειτονιάς επαναφορτίσεων μπαταριών

GP NiMH

GP NiMH